



Gemlux

ПАСПОРТ

ПОДОГРЕВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

МОДЕЛЬ: GL-WP250



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание возникновения повреждений или неисправностей запрещается располагать устройство вблизи источника тепла или объектов, содержащих газ.
2. Для предупреждения повреждения вилка устройства должна быть подсоединена к индивидуальной розетке. Номинальная сила тока составляет 16 А.
3. Устройство должно быть установлено на ровной поверхности, расстояние от устройства до остальных объектов, стен, т.д. должно составлять не менее 10 см.
4. Запрещается погружать устройство и силовой кабель в какую-либо жидкость. Не допускайте проникновения жидкости в корпус, поскольку это может вызвать короткое замыкание электрических элементов; перед проведением очистки силовой кабель следует отсоединить от сети питания.
5. В процессе эксплуатации запрещается блокировать вентиляционные отверстия какими-либо предметами - нарушение данного правила может создать опасную ситуацию.
6. Если устройство не работает, даже после проведения самостоятельного осмотра, следует немедленно обратиться к квалифицированному специалисту. Самостоятельная разборка устройства категорически запрещена.
7. В случае повреждения кабеля следует произвести его замену, обратившись к квалифицированному специалисту или в сервисный центр.
8. Запрещается помещать любые металлические объекты на рабочую зону устройства.
9. Запрещается оставлять на включенной поверхности пустую посуду – это приведет к повреждению устройства или к возникновению опасной ситуации.
10. Во избежание загрязнения вентиляционных отверстий, регулярно выполняйте очистку.
11. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к включенной поверхности.
12. Во избежание получения ожогов или возникновения опасной ситуации запрещается допускать детей к пользованию устройством без присмотра.
13. Во избежание блокировки вентиляционных отверстий запрещается ставить устройство на ткань или ковер.
14. Не допускайте повреждения рабочей зоны в процессе эксплуатации; при образовании трещины следует немедленно выключить устройство и отсоединить от сети. После этого следует обратиться к квалифицированному специалисту.
15. Не допускайте контакта устройства с острыми предметами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-WP250
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	230 Вт
Рабочая температура	60-105 °С

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОСТОРОЖНО! В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО НАГРЕВАЕТСЯ!

1. Для начала работы с устройством поверните переключатель в желаемое положение.
2. В процессе нагрева устройства будет гореть оранжевый индикатор.
3. По окончании работы с устройством переведите переключатель в положение ВЫКЛ. Затем отключите устройство от сети питания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед проведением очистки следует отсоединить устройство от сети питания. Необходимо дождаться, пока поверхность остынет, только после этого можно приступать к очистке.
2. Очистку необходимо производить следующим образом:
 - Для удаления незначительного загрязнения следует воспользоваться мягкой тканью.
 - Для удаления более значительных следов загрязнения (жира) необходимо смочить ткань нейтральным чистящим средством.
3. В результате работы вентилятора системы охлаждения в вентиляционных каналах скапливается пыль и грязь, которую следует регулярно удалять с помощью мягкой щетки.
4. Во избежание повреждения запрещается производить очистку плиты под проточной водой.
5. Перед отключением устройства от сети питания сначала переведите переключатель в положение ВЫКЛ. Не отключайте устройство от сети питания в процессе работы.
6. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от сети питания и уберите на хранение.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.