



# Gemlux

## ПАСПОРТ

**ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК**  
**МОДЕЛЬ: GL-HS-11**



EAC

**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**


**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Полностью прочитайте прилагаемую инструкцию.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур в воду и другие жидкости.
3. Не допускается использование устройства детьми.
4. Если устройство не используется, а также перед очисткой устройства отключайте его от сети питания.
5. Не используйте неисправное или поврежденное устройство, а также устройство с поврежденным кабелем. Обратитесь в ближайший сервисный центр для диагностики повреждений, ремонта или настройки устройства.
6. Использование аксессуаров, не рекомендуемых производителем, может стать причиной травмы.
7. Не допускайте контакта сетевого шнура с острыми краями или горячими поверхностями.
8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.
9. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
10. Детям нельзя играть с устройством.
11. Использование устройства не по назначению не допускается.
12. Не используйте устройство на открытом воздухе.
13. Устройство не предназначено для коммерческого использования.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	GL-HS-11
Мощность	2-6 Вт
Питание	2xAA; USB-кабель

## КОНСТРУКЦИЯ



1. Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ
2. Передняя панель
3. Декоративные элементы
4. Световой индикатор


5. Нижняя панель
6. Клапан
7. Крышка отсека с батарейками
8. Задняя панель

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ! Пакеты не входят в комплект поставки!**

1. Подключите устройство к сети питания с помощью USB-кабеля, либо вставьте батарейки в специальный отсек.
2. Поместите продукт в специальный пакет с вакуумным клапаном. Закройте пакет.

**ВНИМАНИЕ! Пакеты не подходят для жидкостей!**



3. Присоедините рабочий клапан устройства к клапану пакета и нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ.




4. Световой индикатор устройства поможет понять, что воздух выкачен.

5. По окончании работы с устройством уберите пакет на хранение.



### **Вакуумирование контейнеров**

**ВНИМАНИЕ! Контейнеры не входят в комплект поставки!**



1. Перед использованием контейнера убедитесь в том, что он сухой и чистый.


2. Поместите продукт в контейнер. Между продуктом и крышкой контейнера должно оставаться, как минимум, 2,5 см свободного пространства.

3. Закройте контейнер крышкой. Присоедините устройство к крышке контейнера.

4. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ. Устройство начнет откачивание воздуха.

5. Световой индикатор устройства поможет понять, что воздух выкачен.

6. По окончании работы с устройством уберите контейнер на хранение.



## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

**Любые работы по обслуживанию и очистке должны производиться на отключенном от сети питания оборудовании!**

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости!
2. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства.
3. Протрите внешние поверхности устройства влажной тканью. Для удаления более стойких загрязнений допускается использование мыльного раствора.
4. Перед повторным использованием устройства тщательно вытрите все поверхности.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.